

# 01V96 Editor

# Mode d'emploi

# Remarques particulieres

•	Les droits d'auteur du logiciel et ce mode d'emploi
	sont détenus exclusivement par Yamaha Corporation.

- Il est interdit de copier le logiciel ou de reproduire ce mode d'emploi, en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.
- Il est interdit de copier les données de séquences musicales et/ou les fichiers audio numériques disponibles dans le commerce, sauf pour une utilisation privée.
- Yamaha ne fait aucune déclaration et ne délivre aucune garantie en ce qui concerne l'usage du logiciel et de la documentation; Yamaha ne peut être tenu responsable des résultats de l'utilisation de ce manuel et du logiciel.
- Ce disque est un CD-ROM. N'essayez pas de le lire avec un lecteur de CD audio. Vous risqueriez d'endommager irrémédiablement votre lecteur de CD audio.
- Les saisies d'écran figurant dans ce Mode d'emploi sont uniquement données à titre indicatif et pourraient différer légèrement des données affichées par votre ordinateur.
- Les futures mises à jour de l'application, du logiciel du système et tout changement de spécification seront communiqués séparément.
- Les noms de firmes et de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

# Yamaha Pro Audio Global Site

http://www.yamahaproaudio.com/

# **Contents**

Mise en route	2
Présentation de 01V96 Editor	
Configuration de l'01V96 Editor	
Synchroniser 01V96 Editor	
Fonction 'Offline Edit'	
Travailler avec des sessions	
Fonction Undo/Redo	
Autres fonctions	6
Utilisation des fenêtres de 01V96 Editor	
Fenêtre 'Master'	
Fenêtre 'Layer'	8
Fenêtre 'Selected Channel'	
Fenêtre 'Library'	21
Fenêtre 'Patch Editor'	23
Fenêtre 'Surround Editor'	28
Fenêtre 'Effect Editor'	29
Fenêtre 'Meter'	31
Raccourcis clavier 3	32
Index 3	3

\* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

### Description des menus et boutons

Si les noms des menus et boutons diffèrent entre les plates-formes Windows et Macintosh, les explications de ce manuel utilisent les termes de Windows suivis de leurs équivalents Macintosh entre parenthèses.

# Mise en route

# Présentation de 01V96 Editor

01V96 Editor permet de contrôler la console de mixage 01V96 Yamaha et d'en archiver les réglages sur le disque dur de votre ordinateur. Avant de pouvoir utiliser 01V96 Editor, effectuez les opérations suivantes:

- 1 Lancez Studio Manager et configurez ce logiciel.
- 2 Lancez 01V96 Editor et configurez ce logiciel.
- 3 Synchronisez 01V96 Editor avec la console 01V96 (voyez page 4). Voyez le mode d'emploi de Studio Manager pour en savoir plus sur son utilisation.

# Configuration de l'01V96 Editor


Effectuez les réglages suivants pour chaque Editor ouvert.

### Remarque:

- Spécifiez les ports MIDI dans la fenêtre "Setup" de Studio Manager avant d'effectuer d'autres réglages.
- Pour ouvrir un éditeur, double-cliquez sur l'icône de la console ou du dispositif que vous souhaitez éditer.

# ☐ Fenêtre 'System Setup'

Pour ouvrir la fenêtre "System Setup", choisissez l'option [System Setup] du menu [File]. Veillez à définir un port d'entrée et un port de sortie.



**Input port/Output port:** Parmi les ports attribués à Studio Manager, choisissez les ports que l'éditeur doit utiliser pour communiquer avec la console 01V96.

**Console Device ID:** 01V96 Editor permet de piloter jusqu'à huit consoles 01V96 disposant chacune d'une adresse (ID) personnelle. Choisissez l'adresse (ID) de la console à piloter.

**Channel Select:** Ces options déterminent si la sélection des canaux est liée ou non. Quand l'option "PC->Console" est cochée, le choix d'un canal dans 01V96 Editor sélectionne le même canal sur la console. Quand l'option "Console->PC" est cochée, le choix d'un canal sur la console sélectionne le même canal dans 01V96 Editor.

**Confirmation:** Ces options définissent si une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ou non quand vous effectuez une opération Store, Recall et Patch.


**Layer Select:** Ces options déterminent si la sélection des couches est liée ou non. Quand l'option "PC->Console" est cochée, le choix d'une couche dans 01V96 Editor sélectionne la même couche sur la console. Quand l'option "Console->PC" est cochée, le choix d'une couche sur la console sélectionne la même couche dans 01V96 Editor.

**Window Control from Console:** Cette option définit si les touches USER DEFINED KEYS de la console permettent ou non d'ouvrir et de refermer les fenêtres de 01V96 Editor à distance.

**Level Meter:** Cette option permet de spécifier si les VU-mètres de 01V96 Editor doivent ou non fonctionner.

# ☐ Fenêtre 'Console Setup'

Pour ouvrir la fenêtre "Console Setup", choisissez l'option [Console Setup] sous le menu [File].



**Surround Mode:** Ces options permettent de choisir le mode Surround: STEREO, 3~1, 5.1 et 6.1.

**Pair Mode:** Ces options déterminent le mode de jumelage des canaux: "Horizontal" ou "Vertical".

**Channel Copy Parameter:** Choisissez les paramètres que vous voulez copier d'un canal à l'autre.

# **Synchroniser 01V96 Editor**

Quand vous lancez 01V96 Editor, il se peut que les paramètres de la console et de 01V96 Editor soient différents. Avant tout toute chose, vous devez donc aligner les paramètres de la console sur ceux de 01V96 Editor. Cette fonction s'appelle "synchronisation". Suivez les étapes ci-dessous pour synchroniser la console avec 01V96 Editor.

 Choisissez [Synchronize] puis [Total Recall...].

La fenêtre suivante apparaît.

2 Précisez si vous voulez transférer les réglages de la console vers 01V96 Editor ou vice versa.



L'option "All Libs" permet alors de définir si les données de scènes et de bibliothèques sont synchronisées.

PC -> Console: Transmet les réglages de 01V96 Editor à la console.

**Console -> PC:** Transmet les réglages de la console à 01V96 Editor.

3 Cliquez sur [OK].



Ne manipulez aucune commande de la console pendant la synchronisation.

**Remarque:** Si vous utilisez la fonction "Total Recall" de Studio Manager, tous les éditeurs de Studio Manager sont synchronisés avec les unités assignées.

# Fonction 'Offline Edit'

Si vous ne voulez pas synchroniser la console avec 01V96 Editor, choisissez [Offline Edit] sous le menu [Synchronization]. Pour transférer vos éditions hors ligne ("Offline") à la console, sélectionnez [Re-Synchronize] sous l'option [Synchronization] PC->Console pour synchroniser la console avec 01V96 Editor.

Vous pouvez aussi activer la fonction "Offline Edit" en cliquant sur le bouton [ONLINE]/[OFFLINE] de la fenêtre "Master".

Remarque: Les valeurs de certains paramètres d'effets de la console varient selon la fréquence d'échantillonnage utilisée. Si vous changez le statut de 01V96 Editor d'"OFFLINE" en "ONLINE", certaines valeurs pourraient changer car 01V96 Editor adopte la fréquence d'échantillonnage de la console. Ne vous étonnez donc pas de voir du "mouvement" à l'écran.

# Travailler avec des sessions

L'ensemble des réglages de mixage de 01V96 Editor, y compris les données de scènes et de bibliothèques, est appelé une "Session". Le tableau suivant énumère les opérations de gestion des sessions.

Créer une nouvelle session	Choisissez [New Session] sous le menu [File].
Ouvrir une session existante	Choisissez [Open Session] sous le menu [File].
Sauvegarder la session actuelle	Choisissez [Save Session] sous le menu [File].
Sauvegarder la session actuelle sous un autre nom	Choisissez [Save Session As] sous le menu [File].

**Remarque:** Pour pouvoir sauvegarder les réglages d'une carte Y56K dans une session, vous devez d'abord synchroniser 01V96 Editor en choisissant l'option "Console->PC".

Si vous sauvegardez une session dans un Editor, seuls les réglages de cet Editor sont conservés dans le fichier. Les réglages de l'éditeur sont sauvegardés en format V2 (avec l'extension ".YSE") ou dans un format compatible avec les versions antérieures (extension ".01X"). Notez que les versions antérieures de Studio Manager ne permettent pas d'ouvrir de sessions sauvegardées en format ".YSE".

Quand vous sauvegardez une session dans la fenêtre Studio Manager, les réglages choisis de tous les éditeurs sont sauvegardés dans un fichier portant l'extension "YSM".

# **Fonction Undo/Redo**

01V96 Editor propose une fonction permettant d'annuler la dernière opération effectuée (Undo) et une fonction pour rétablir le dernier changement annulé avec (Redo). Vous pouvez exécuter Undo deux fois de suite pour annuler les trois dernières éditions en date. De même, en exécutant trois fois Undo, vous annulez les deux derniers changements. Ainsi, il est toujours possible de revenir sur vos pas. Le tableau suivant décrit l'utilisation de la fonction Undo/Redo.

Undo	Choisissez [Undo] sous le menu [Edit].
Redo	Choisissez [Redo] sous le menu [Edit].

Notez toutefois que si vous effectuez une des opérations suivantes, il est impossible d'annuler ou de rétablir toute opération antérieure:

- Opérations sur la console
- · Quitter Studio Manager
- Sélection d'un autre mode Surround (Stereo/3-1/5.1/6.1)
- Sélection de l'autre mode de jumelage (horizontal/vertical)
- La synchronisation de la console avec "01V96 Editor".
- La création d'une nouvelle session
- La sauvegarde d'une session
- · La copie et le fait de coller les réglages d'un canal
- Le jumelage et la séparation de deux canaux
- La sauvegarde et le chargement d'une scène ou d'une mémoire
- Activation ou désactivation du bouton GATE: [LINK] dans la fenêtre "Selected Channel"
- Activation ou désactivation du bouton COMPRESSOR: [LINK] dans la fenêtre "Selected Channel"
- · Activation ou désactivation du bouton [LINK] dans la fenêtre "Surround Editor"
- Le choix de l'autre mode des envois AUX (Fixed/Variable) sur la console
- Changement de la fréquence d'échantillonnage (effectué sur l'appareil)
- Changement des réglages de la couche User Assignable (effectué sur l'appareil)

Remarque: Les fonctions Undo et Redo ne sont pas disponibles pour les opérations suivantes:

- les éditions dans la fenêtre "Setup";
- la synchronisation;
- l'ouverture et la fermeture des fenêtres;
- le redimensionnement des fenêtres.

**Remarque:** Dans la fenêtre "Library", les fonctions Undo et Redo ne permettent d'annuler et de rétablir que la toute dernière opération. Elles ne permettent pas de remonter plus loin dans les stades d'édition.

# **Autres fonctions**

# □ Fonctions Copy & Paste

Vous pouvez copier et coller les paramètres des canaux.

La fenêtre "Console Setup" (page 3) permet de spécifier les paramètres à copier.

Le tableau suivant décrit l'utilisation des fonctions Copy et Paste.

Copier un canal	Cliquez avec le bouton droit ( <ctrl> + clic) sur le canal à copier et choisissez [Copy].</ctrl>
Coller un canal	Cliquez avec le bouton droit ( <ctrl> + clic) sur le canal de destination et choisissez [Paste].</ctrl>

# ☐ Initialiser une valeur (Ctrl (※) + clic)

Amenez le curseur sur une commande ou une valeur de paramètre, maintenez la touche <Ctrl> (光) enfoncée et appuyez sur le bouton de la souris pour initialiser la valeur en question (pour régler le curseur d'un canal d'entrée sur "—»" ou le panoramique au centre, par exemple).

# □ CTRL(%) + Majuscule + clic

Amenez le curseur de la souris sur un curseur ou une commande AUX Send, maintenez les touches <CTRL> ([\mathbb{H}]) et <Majuscule> enfoncées et appuyez sur le bouton de la souris pour régler la valeur en question au niveau nominal.

# **Utilisation des fenêtres de 01V96 Editor**

# Fenêtre 'Master'

 $\cdot$ (1) OVER O - 2 - 4 - 8 -10 -12 -14 -18 (2) -24 -30 -36 -42 -48 -56 -16 REMOTE (3) PAN CONTROL (5) "SELECT" (6) (7)STEREO (8) 40 -50-

La fenêtre "Master" permet de changer de couche et de régler les signaux du bus stéréo. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez l'option [Master] sous le menu [Windows].

### 1) Bouton [ONLINE]/[OFFLINE]

Cliquez sur ce bouton pour alterner entre le statut online et offline.

**Remarque:** Si 01V96 Editor n'est pas connecté ou ne communique pas avec la 01V96, ce bouton ne permet pas de basculer du statut offline au statut online.

ONLINE

Ce témoin est affiché tant que 01V96 Editor est correctement connecté à la 01V96. Quand la connexion est établie, les paramètres de 01V96 Editor agissent de concert avec ceux de la 01V96.

OFFLINE

Ce témoin s'affiche si 01V96 Editor n'est pas connecté, s'il ne communique pas avec la 01V96 ou quand vous avez choisi "Offline Edit". Si la connexion n'est pas correctement établie, l'échange de paramètres entre 01V96 Editor et la 01V96 est impossible.

### 2 Indicateurs de niveau

Ces indicateurs affichent le niveau de sortie du bus stéréo lorsque le mode Surround est réglé sur "STEREO", voire des Bus utilisés pour le traitement Surround quand le mode Surround est réglé sur "3.1", "5.1" ou "6.1". Les illustrations à droite montrent les indicateurs de niveau des modes Surround 3-1, 5.1 et 6.1.



Ces boutons servent à sélectionner les couches.

### (4) PAN CONTROL

Ces boutons permettent de choisir "STEREO" (affichage du mode stéréo) ou "SURR" (affi-

chage du mode Surround). La commande Pan du canal d'entrée est une commande rotative quand vous optez pour "STEREO" et un point sur un graphique lorsque vous choisissez "SURR". Lorsque vous choisissez le mode stéréo, le [SURR] n'es plus disponible.

# (5) Affichage du numéro de scène

Affiche le numéro de la scène actuellement chargée.

### **(6) Bouton [SELECT]**

Ce bouton permet de sélectionner le bus stéréo.

### (7) Bouton [ON]

Ce bouton active/coupe le bus stéréo. Il s'affiche en orange quand le bus stéréo est actif.

### (8) Curseur Master

(9)

C'est le curseur du bus stéréo.

### (9) Affichage de la valeur du curseur

Cette valeur représente le niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.

# Fenêtre 'Layer'

La fenêtre "Layer" du logiciel affiche 16 bandes de canaux. Vous pouvez choisir une couche avec les boutons LAYER de la fenêtre "Master". Pour ouvrir la fenêtre "Layer", choisissez l'option [Layer] sous le menu [Windows].

### Remarque:

- Le menu [View] permet d'activer et de désactiver les bandes de canaux voulues.
- Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres "Layer" en choisissant [Windows] -> [Layer] -> [Additional View]. Ces fenêtres s'appellent alors [Locked]. Toute fenêtre s'appelant [Locked] ne reflète pas les changements de couche effectués sur la console, ni dans la fenêtre "Master". Pour faire en sorte que les fenêtres "Layer" reflètent les modifications, cliquez avec le bouton droit de la souris (Macintosh: cliquez en maintenant <Ctrl>), puis sélectionnez la couche avec les boutons LAYER.

### ☐ Canaux d'entrée



Centei

Les boutons 1-16 et 17-32 de la fenêtre "Master" permettent d'afficher les bandes de canaux d'entrée correspondantes.

### 1) Paramètre SOURCE

Ce paramètre permet de sélectionner une source d'entrée. Pour ce faire, cliquez sur le paramètre et faites votre choix dans la liste affichée.

### ② Boutons de routage

Ces boutons permettent d'acheminer le signal du canal d'entrée aux Bus.

### **3 Bouton [STEREO]**

Ce bouton permet d'acheminer le signal du canal d'entrée vers le bus stéréo.

### 4 Bouton [DIRECT]

Ce bouton active/coupe l'acheminement du canal d'entrée vers sa sortie directe.

### (5) Paramètre de sortie directe

Ce paramètre permet de sélectionner la destination pour la sortie directe. Pour ce faire, cliquez sur le paramètre et faites votre choix dans la liste affichée.

### (6) Bouton [PHASE]

Ce bouton inverse la phase du signal du canal.

### 7 Bouton [INSERT]

Ce bouton active/coupe l'insertion du canal d'entrée.

### (8) Bouton [GATE]

Ce bouton active/coupe le Gate du canal d'entrée.

### (9) Indicateurs Gate ouvert/fermé

Ces indicateurs montrent si le Gate est ouvert (vert) ou fermé (rouge).

### 10 Seuil du Gate

Affiche la valeur Threshold (seuil) du Gate, qui peut être réglée par glissement.

### (1) Bouton [COMP]

Ce bouton active/coupe le compresseur du canal d'entrée.

### (12) Courbe du compresseur

Affiche la courbe du compresseur.

### (13) Bouton [EQ]

Ce bouton active/coupe l'égaliseur du canal d'entrée.

### (14) Courbe d'égalisation

Affiche la courbe de l'égaliseur, qui peut être modifiée par glissement.

### **15 Bouton [DELAY]**

Ce bouton active/coupe le delay (retard) du canal d'entrée.

# EQ

DELAY 0.0ms

(18)

### (16) Paramètre de retard

Ce paramètre permet de régler le temps de retard de la fonction Delay. Vous pouvez le régler par glissement.

### (17) Numéro de canal

Affiche le numéro du canal. Pour ouvrir la fenêtre "Selected Channel", double-cliquez sur le numéro du canal voulu.

### (18) Section AUX

Ces commandes servent à régler les niveaux des envois Aux. Pour régler le niveau d'un envoi Aux, glissez sa barre ou cliquez sur un point le long de la barre en question. Pour activer ou couper un envoi Aux, cliquez sur son numéro.

Le tableau ci-dessous montre comment les commandes d'envoi Aux apparaissent suivant le statut envoi Aux actif/coupé et les réglages pre/post. La fenêtre "Selected Channel" permet de définir les envois Aux avant (pre) ou après (post) le curseur (voyez "Section AUX SEND" à la page 15).

Statut de l'envoi Aux	Aspect
Activé ou coupé mais pas de réglage de niveau	Barre bleu foncé
Coupé, prise avant curseur	Niveau indiqué par cadre vert
Activé, prise avant curseur	Niveau indiqué par barre verte
Coupé, prise après curseur	Niveau indiqué par cadre orange
Activé, prise après curseur	Niveau indiqué par barre orange

### (19) Affichage Pan/Aux Send

Cet affichage indique la position stéréo, la position Pan Surround ou, durant le réglage d'un envoi Aux, le niveau d'envoi Aux en dB.

### 20 Commande PAN

Cette commande permet de régler la position stéréo ou la position Pan Surround. Lorsque PAN CONTROL de la Fenêtre 'Master' est réglé sur "STEREO", une commande Pan est affichée sous forme de commande rotative et lorsqu'elle est réglée sur "SURR", la commande apparaît sous forme d'un point dans un graphique.

### (21) Commande LFE

Quand le mode Surround 5.1 ou 6.1 est sélectionné, cette commande sert à régler le niveau du canal LFE surround. Elle apparaît lorsque PAN CON-TROL de la Fenêtre 'Master' est réglé sur "SURR." Pour régler le niveau LFE, faites glisser l'extrémité de la barre ou cliquez sur un point correspondant au niveau voulu.



### 22 Bouton [SELECT]

Ce bouton sert à sélectionner le canal d'entrée.

### 23 Bouton [SOLO]

Ce bouton rend le canal d'entrée solo. Quand le canal est solo, il s'affiche en orange.

### 24 Bouton [ON]

Ce bouton active/coupe le canal d'entrée. Il s'affiche en orange quand le canal est actif.

### 25 Nom abrégé du canal

Affiche le nom abrégé du canal. Pour modifier le nom, cliquez dessus et tapez le nouveau nom.

### 26 Curseur et indicateur de niveau du canal


Il s'agit du curseur du canal d'entrée. L'indicateur de niveau à droite du curseur de canal affiche le niveau du signal du canal d'entrée.

### ② Affichage de la valeur du curseur

Cette valeur représente le niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.



### ☐ Canal d'entrée stéréo



EQ

ST1L

10 -

15 -20 - (5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(15)

(16)

### 1 Paramètre SOURCE

Ce paramètre permet de sélectionner une source d'entrée. Pour ce faire, cliquez sur le paramètre et faites votre choix dans la liste affichée.

### 2 Boutons de routage

Ces boutons permettent d'acheminer le signal du canal d'entrée aux Bus.

### **(3) Bouton STEREO**

Ce bouton permet d'acheminer le signal du canal d'entrée vers le bus stéréo.

### (4) **Bouton PHASE**

Ce bouton inverse la phase du signal du canal.

### (5) Bouton EQ

Ce bouton active/coupe l'égaliseur du canal d'entrée.

### (6) Courbe d'égalisation

Affiche la courbe de l'égaliseur, qui peut être modifiée par glissement.

### (7) Numéro de canal

Affiche le numéro du canal. Double-cliquez pour faire apparaître la fenêtre "Selected Channel".

### **8 Section AUX**

Ces commandes servent à régler les niveaux des envois Aux. Pour régler le niveau d'un envoi Aux, glissez sa barre ou cliquez sur un point le long de la barre en question. Pour activer ou couper un envoi Aux, cliquez sur son numéro.

Le tableau ci-dessous montre comment les commandes d'envoi Aux apparaissent suivant le statut envoi Aux actif/coupé et les réglages pre/post. La fenêtre "Selected Channel" permet de définir les envois Aux avant (pre) ou après (post) le curseur (voyez "Section AUX SEND" à la page 15).



### (9) Affichage Pan/Aux Send

Cet affichage indique la position stéréo, la position Pan Surround ou, durant le réglage d'un envoi Aux, le niveau d'envoi Aux en dB.

### (10) Commande PAN

Cette commande permet de régler la position stéréo ou la position Pan Surround. Lorsque PAN CONTROL de la section Master est réglé sur "STEREO", une commande Pan est affichée sous forme de commande rotative et lorsqu'elle est réglée sur "SURR", la commande apparaît sous forme d'un point dans un graphique. La position pan surround peut être réglée en glissant le point.

### (11) Commande LFE

Quand le mode Surround 5.1 ou 6.1 est sélectionné, cette commande sert à régler le niveau du canal LFE surround. Elle apparaît lorsque PAN CONTROL de la section Master est réglé sur "SURR". Pour régler le niveau LFE, faites glisser l'extrémité de la barre ou cliquez sur un point correspondant au niveau voulu.



01V96 Editor—Mode d'emploi

### (12) Bouton SELECT

Ce bouton permet d'alterner entre les canaux gauche (L) et droit (R) d'un signal d'entrée stéréo.

### **(13) Bouton SOLO**

Ce bouton rend le canal d'entrée solo. Quand le canal est solo, il s'affiche en orange.

### (14) Bouton ON

Ce bouton active/coupe le canal d'entrée. Il s'affiche en orange quand le canal est actif.

### 15) Nom abrégé du canal

Affiche le nom abrégé du canal. Pour modifier le nom, cliquez dessus et tapez le nouveau nom.


### (6) Curseur du canal/Indicateur de niveau du canal

C'est le curseur du canal d'entrée. Le VU-mètre à droite du curseur indique le niveau du signal.

### (17) Valeur du curseur

Indique le niveau du curseur en dB.

### ☐ Canaux de sortie



SELECT SOLO

BUS1

15 -

20 -

30 -

40 -

50 -

70 E

1111111

-(12)

-(13)

(14)

Quand vous cliquez sur le bouton Master LAYER de la fenêtre "Master", elle affiche les Bus et les envois AUX. L'affichage de l'envoi AUX est identique à celui des Bus, à une différence près: pour les Bus, il comporte un bouton [STEREO].

### 1 Bouton [STEREO] (Bus uniquement)

Ce bouton permet d'envoyer le Bus vers le bus stéréo.

### (2) Bouton [INSERT]

Ce bouton active/coupe l'insertion du Bus.

### ③ Bouton [COMP]

Ce bouton active/coupe le compresseur du Bus.

### (4) Courbe du compresseur

Affiche la courbe du compresseur.

### (5) Bouton [EQ]

Ce bouton active/coupe l'égaliseur du Bus.

### **6** Courbe d'égalisation

Affiche la courbe de l'égaliseur, que vous pouvez régler par glissement.

### (7) Bouton [DELAY]

Ce bouton active/coupe le retard (Delay) du Bus.

### (8) Paramètre de retard

Ce paramètre détermine le temps de retard de la fonction Delay. Vous pouvez le régler par glissement.

### (9) Numéro de canal

Affiche le numéro du canal. Pour ouvrir la fenêtre "Selected Channel", double-cliquez sur le numéro du canal voulu.

### 10 Bouton [SELECT]

Sélectionne le Bus.

### 11 Bouton [SOLO]

Ce bouton rend le Bus solo. Quand le Bus est solo, ce bouton s'affiche en orange.

### (12) Bouton [ON]

Active/coupe le Bus. Ce bouton est orange quand le Bus est actif.

### (13) Nom abrégé du Bus

Affiche le nom abrégé du Bus. Vous pouvez l'éditer en cliquant dessus et en tapant le nom voulu.

### (14) Curseur et indicateur de niveau du canal

C'est le curseur du Bus. L'indicateur de niveau à droite du curseur affiche le niveau du signal du Bus.

### (15) Affichage de la valeur du curseur

Cette valeur représente le niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.

### ☐ Canauxde la couche Remote

Quand vous cliquez sur le bouton REMOTE LAYER de la fenêtre "Master", les canaux Remote s'affichent.

### 1 Numéro de canal

Affiche le numéro du canal. Pour ouvrir la fenêtre "Selected Channel", double-cliquez sur le numéro du canal voulu.

### 2 Bouton [SELECT]

Ce bouton sert à sélectionner le canal Remote.

### ③ Bouton [ON]

Active/coupe le canal. Ce bouton est orange quand le canal est actif.

**Remarque:** Quand la cible définie pour la couche Remote sur la 01V96 est réglée sur "User Defined", les boutons [ON] et les curseurs permettent de piloter les fonctions affichées à la page "Remote".

### (4) Nom de la cible Remote

C'est le nom de la couche Remote définie avec la 01V96.

### (5) Curseur du canal

C'est le curseur du canal Remote.

**Remarque:** Quand la cible définie pour la couche Remote sur la 01V96 est réglée sur "User Defined", les boutons [ON] et les curseurs permettent de piloter les fonctions affichées à la page "Remote".

### 6 Affichage du niveau du curseur

Cet indicateur affiche le niveau (position) du curseur sur une plage de 0 à 127.

### Si la couche Remote est réglée sur "User Assignable Layer":

Dans ce cas, les canaux assignés sont affichés. Pour en savoir plus, voyez "Canaux d'entrée" à la page 8 et "Canaux de sortie" à la page 12. Si le curseur de groupe (Group Master Fader) est assigné, seuls les boutons [SOLO], [ON] et les curseurs des canaux sont affichés.



RMT-1

# Fenêtre 'Selected Channel'

La fenêtre "Selected Channel" permet d'effectuer une édition poussée du canal sélectionné. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez l'option [Selected Channel] sous le menu [Windows].

Le contenu de la fenêtre "Selected Channel" varie selon le type de canal choisi; il existe en fait cinq variations pour cette fenêtre:

- Canal d'entrée (voyez ci-dessous)
- Canal d'entrée stéréo (voyez page 16)
- Bus (voyez page 17)
- Bus Aux (voyez page 18)
- Bus stéréo (voyez page 19)

**Remarque:** Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres "Selected Channel" en choisissant [Windows] -> [Selected Channel] -> [Additional View]. Ces fenêtres s'appellent alors [Locked]. Il n'est pas possible d'ouvrir des fenêtres "Library" à partir d'une fenêtre s'appelant [Locked]. De plus, ces fenêtres ne reflètent pas les opérations suivantes:

- La sélection de canaux dans la fenêtre "Layer" (au moyen du bouton SELECT)
- Les modifications dans la fenêtre "Surround Editor"

### ☐ Canaux d'entrée



### 1 Section CHANNEL SELECT, INPUT PATCH & LIBRARY

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur le numéro du canal et en choisissant le canal dans la liste qui s'affiche ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Le nom complet du canal est affiché en dessous du numéro de canal. Vous pouvez l'éditer en cliquant dessus et en tapant le nom voulu. Le paramètre INPUT PATCH sert à choisir une source d'entrée. Pour sélectionner une entrée, cliquez sur le paramètre et choisissez dans la liste qui s'affiche. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Channel Library".

### (2) Section GATE

Cette section contient les commandes et le graphique pour le réglage Gate du canal d'entrée sélectionné. Les commandes rotatives servent à régler le seuil, la plage, l'attaque, le decay (chute) et le temps de maintien. L'indicateur GR affiche la quantité de réduction de gain appliquée par le Gate. Le VU-mètre "OUT" affiche le niveau de sortie. Le bouton [ON] active/coupe le Gate. Le bouton [LINK] permet lui de relier le Gate du canal actuel à celui du canal adjacent. Le paramètre KEY IN sert à sélectionner une source de déclenchement pour le Gate. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Gate Library".

### **(3) Section EQUALIZER**

Cette section contient les commandes et le graphique pour l'égaliseur du canal d'entrée sélectionné. Les commandes rotatives permettent de régler le gain, la fréquence centrale, la largeur (Q) de chaque bande et le niveau d'atténuation avant égalisation. Vous pouvez aussi régler l'égaliseur en glissant la courbe d'égalisation affichée dans le graphique. Le bouton [ON] active/coupe l'égalisation. Les boutons TYPE permettent de choisir le type d'égaliseur. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Equalizer Library".

### 4 Section DELAY & PHASE

Cette section propose les commandes de Delay et de phase du canal d'entrée sélectionné. Les commandes rotatives permettent de régler le temps de retard, l'intensité du feedback et la balance (signal de Delay/signal sec). Le bouton [ON] permet d'activer et de couper le Delay. Le bouton [PHASE] permet d'inverser la phase du signal du canal.

### (5) Section ROUTING, PAN & réglage de niveau

Cette section propose les commandes Routing, Pan, de réglage de niveau et les boutons [SOLO] et [ON] pour le canal d'entrée sélectionné. Les boutons ROUTING 1 à 8 permettent d'acheminer le canal vers les Bus. Le bouton [STEREO] envoie le canal au bus stéréo. Le bouton [DIRECT] active/coupe l'acheminement du canal vers sa sortie directe et le paramètre Direct Out situé en dessous permet de sélectionner une destination pour la sortie directe. Le bouton [F.PAN] active/coupe la fonction Follow Pan pour les Bus tandis que la commande PAN détermine la position stéréo du canal. Le bouton [SOLO] permet de rendre le canal Solo, le bouton [ON] active/coupe le canal et le curseur de canal en détermine le niveau. L'indicateur de niveau à droite du curseur affiche le niveau du signal et la valeur affichée en dessous du curseur correspond au niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.

### (6) Section AUX SEND

Cette section propose les commandes pour les envois Aux du canal d'entrée sélectionné. Utilisez ces commandes rotatives pour régler le niveau des envois Aux du canal et cliquez dessus pour activer/couper les envois Aux. Le bouton sous chaque envoi Aux permet de préciser si l'envoi se fait avant (pre) ou après (post) le curseur. En mode Fixed, ce bouton sert à activer et à couper les envois Aux (le niveau nominal est fixe).

Quand les envois Aux forment une paire, une icône de cœur s'affiche entre eux. La commande Aux Send impaire pilote le niveau et la commande paire fait office de commande Pan.

### (7) Section INSERT

Cette section contient les paramètres d'insertion pour le canal d'entrée sélectionné. Le bouton [ON] active/coupe l'insertion. Les paramètres OUT et IN permettent de sélectionner respectivement la destination de sortie d'insertion et la source d'entrée d'insertion. Le paramètre POSITION définit la position de l'insertion dans le flux du signal.

### (8) Section COMPRESSOR


Cette section propose les commandes et le graphique de compresseur pour le canal d'entrée sélectionné. Les commandes rotatives permettent de régler le seuil, le taux, l'attaque, le relâchement, le niveau et le paramètre knee du compresseur. L'indicateur GR indique la réduction de gain appliquée par le compresseur et l'indicateur OUT affiche le niveau de sortie. Le bouton [ON] active/coupe le compresseur et le bouton [LINK] permet de relier le compresseur du canal actuel à celui du canal adjacent. Le paramètre POSITION sert à déterminer la position du compresseur dans le flux du signal. Le paramètre ORDER précise l'ordre du compresseur et de l'insertion quand ils sont tous deux placés au même endroit dans le canal. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Compressor Library".

### Section PAIR, FADER GROUP & MUTE GROUP

Cette section contient les fonctions Pair, Fader Group et Mute Group pour le canal d'entrée sélectionné. Cliquez sur l'icône en forme de cœur pour jumeler et désolidariser un canal avec son partenaire. Les boutons FADER GROUP permettent d'ajouter le canal aux groupes Fader et les boutons MUTE GROUP de l'ajouter aux groupes Mute.



### ☐ Canal d'entrée stéréo



### (1) Section CHANNEL SELECT, INPUT PATCH & LIBRARY

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur le numéro du canal et en choisissant le canal dans la liste qui s'affiche ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Le nom complet du canal est affiché en dessous du numéro de canal. Vous pouvez l'éditer en cliquant dessus et en tapant le nom voulu. Le paramètre INPUT PATCH sert à choisir une source d'entrée. Pour sélectionner une entrée, cliquez sur le paramètre et choisissez dans la liste qui s'affiche. Le bouton LIBRARY ouvre la fenêtre "Channel Library".

### (2) Section PHASE

Cette section propose les commandes de phase du canal d'entrée stéréo sélectionné. Le bouton PHASE permet lui d'inverser la phase du signal du canal.

### (3) Section EQUALIZER

Cette section contient les commandes et le graphique pour l'égaliseur du canal d'entrée stéréo sélectionné. Les commandes rotatives permettent de régler le gain, la fréquence centrale, la largeur (Q) de chaque bande et le niveau d'atténuation avant égalisation. Vous pouvez aussi régler l'égaliseur en glissant la courbe d'égalisation affichée dans le graphique. Le bouton ON active/coupe l'égalisation. Les boutons TYPE permettent de choisir le type d'égaliseur. Le bouton LIBRARY ouvre la fenêtre "Equalizer Library".

### 4 Section ROUTING, PAN & réglage de niveau

Cette section propose les commandes Routing, Pan, de réglage de niveau et les boutons SOLO et ON pour le canal d'entrée stéréo sélectionné. Les boutons ROUTING 1 à 8 permettent d'acheminer le canal vers les Bus. Le bouton STEREO envoie le canal au bus stéréo. Le bouton DIRECT active/coupe l'acheminement du canal vers sa sortie directe et le paramètre Direct Out situé en dessous permet de sélectionner une destination pour la sortie directe. Le bouton F.PAN active/coupe la fonction Follow Pan pour les Bus tandis que la commande PAN détermine la position stéréo du canal. Le bouton SOLO permet de rendre le canal Solo, le bouton ON active/coupe le canal et le curseur de canal en détermine le niveau.

### (5) Section AUX SEND


Cette section propose les commandes pour les envois Aux du canal d'entrée stéréo sélectionné. Utilisez ces commandes rotatives pour régler le niveau des envois Aux du canal et cliquez dessus pour activer/couper les envois Aux. Le bouton sous chaque envoi Aux permet de préciser si l'envoi se fait avant (pre) ou après (post) le curseur. En mode Fixed, ce bouton sert à activer et à couper les envois Aux (le niveau nominal est fixe).

Quand les envois Aux forment une paire, une icône de cœur s'affiche entre eux. La commande Aux Send impaire pilote le niveau et la commande paire fait office de commande Pan.

### (6) Section FADER GROUP & MUTE GROUP

Cette section contient les fonctions Fader Group et Mute Group pour le canal d'entrée stéréo sélectionné. Les boutons FADER GROUP permettent d'ajouter le canal aux groupes Fader et les boutons MUTE GROUP de l'ajouter aux groupes Mute.

### □ Bus



### 1) Section CHANNEL SELECT

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur le numéro du canal et en choisissant le canal dans la liste qui apparaît ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Le nom complet du canal est en outre affiché en dessous du numéro de canal. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Channel Library".

### (2) Section EQUALIZER

Cette section contient les commandes et le graphique pour l'égaliseur du Bus sélectionné. Elle est identique à la section EQUALIZER des canaux d'entrée. Voyez "Section EQUALIZER" à la page 15 pour en savoir plus.

### (3) Section DELAY

Cette section propose les commandes de Delay du Bus. La commande rotative sert à régler le temps de retard et le bouton [ON] active/coupe la fonction Delay.

### 4 Section TO STEREO & de réglage du niveau

Cette section propose les commandes TO STEREO, les commandes de position stéréo et de niveau ainsi que les boutons [SOLO] et [ON] pour le Bus sélectionné. Le bouton TO STEREO active/coupe l'acheminement du Bus vers le bus stéréo et les commandes rotatives permettent de régler le niveau d'envoi Bus to Stereo et la position Pan. Le bouton [SOLO] permet d'isoler le Bus, le bouton [ON] sert à activer/couper le Bus et le curseur de canal en détermine le niveau. L'indicateur de niveau à droite du curseur affiche le niveau du signal et la valeur affichée en dessous du curseur correspond au niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.

### (5) Section INSERT

Cette section contient les paramètres d'insertion du Bus sélectionné. Le bouton [ON] active/coupe l'insertion. Les paramètres OUT et IN permettent de sélectionner respectivement la destination de sortie d'insertion et la source d'entrée d'insertion. Le paramètre POSITION définit la position de l'insertion dans le flux du signal.

### (6) Section COMPRESSOR


Cette section propose les commandes et le graphique de compresseur pour le Bus sélectionné. Elle est identique à la section COMPRESSOR des canaux d'entrée. Voyez "Section COMPRESSOR" à la page 15 pour en savoir plus.

### (7) Section PAIR, FADER GROUP & MUTE GROUP

Cette section contient les fonctions Pair, Fader Group et Mute Group pour le Bus sélectionné. Cliquez sur l'icône en forme de cœur pour jumeler et désolidariser un canal avec son partenaire. Les boutons FADER GROUP permettent d'ajouter le canal aux groupes Fader et les boutons MUTE GROUP de l'ajouter aux groupes Mute.



### □ Bus Aux



### (1) Section CHANNEL SELECT

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur le numéro du canal et en choisissant le canal dans la liste qui apparaît ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Cette section affiche le nom complet du canal en dessous de son numéro. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Channel Library".

### (2) Section EQUALIZER

Cette section propose les commandes et le graphique pour l'égaliseur du bus Aux sélectionné. Elle est identique à la section EQUALIZER des canaux d'entrée. Voyez "Section EQUALIZER" à la page 15 pour en savoir plus.

### (3) Section DELAY

Cette section propose les commandes de Delay du bus Aux. La commande rotative sert à régler le temps de retard et le bouton [ON] active/coupe la fonction Delay.

### 4 Section de réglage de niveau de l'envoi Aux

Cette section contient les boutons [SOLO] et [ON] et le curseur du bus Aux sélectionné. L'indicateur de niveau à droite du curseur affiche le niveau du signal et la valeur affichée en dessous du curseur correspond au niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur.

### (5) Section INSERT

Cette section contient les paramètres d'insertion du bus Aux sélectionné. Le bouton [ON] active/coupe l'insertion. Les paramètres OUT et IN permettent de sélectionner respectivement la destination de sortie d'insertion et la source d'entrée d'insertion. Le paramètre POSITION détermine la position de l'insertion dans le flux du signal.

### (6) Section COMPRESSOR


Cette section propose les commandes et le graphique de compresseur pour le bus Aux selectionné. Elle est identique à la section COMPRESSOR des canaux d'entrée. Voyez "Section COMPRESSOR" à la page 15 pour en savoir plus.

### (7) Section PAIR, FADER GROUP & MUTE GROUP

Cette section contient les fonctions Pair, Fader Group et Mute Group pour le bus Aux sélectionné. Cliquez sur l'icône en forme de cœur pour jumeler et désolidariser un canal avec son partenaire. Les boutons FADER GROUP permettent d'ajouter le canal aux groupes Fader et les boutons MUTE GROUP de l'ajouter aux groupes Mute.



### □ Bus stéréo



### 1) Section CHANNEL SELECT

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur le numéro du canal et en choisissant le canal dans la liste qui apparaît ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Cette section affiche le nom complet du canal en dessous de son numéro. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Channel Library".

### (2) Section EQUALIZER

Cette section propose les commandes et le graphique pour l'égaliseur du bus stéréo. Elle est identique à la section EQUALIZER des canaux d'entrée. Voyez "Section EQUALIZER" à la page 15 pour en savoir plus.

### (3) Section DELAY

Cette section propose les commandes de Delay du bus stéréo. La commande rotative sert à régler le temps de retard et le bouton [ON] active/coupe la fonction Delay.

### (4) Section Balance & de réglage du niveau

Cette section contient la commande de balance, les boutons [ON], et le curseur de canal pour le bus stéréo. L'indicateur de niveau à droite du curseur affiche le niveau du signal et la valeur affichée en dessous du curseur correspond au niveau en décibels (dB) réglé avec le curseur

### (5) Section INSERT

Cette section contient les paramètres d'insertion du bus stéréo. Le bouton [ON] active/coupe l'insertion. Les paramètres OUT et IN permettent de sélectionner respectivement la destination de sortie d'insertion et la source d'entrée d'insertion. Le paramètre POSITION sert lui à déterminer la position de l'insertion dans le flux du signal.

### (6) Section COMPRESSOR

Cette section propose les commandes et le graphique de compresseur pour le bus stéréo. Elle est identique à la section COMPRESSOR des canaux d'entrée, si ce n'est qu'elle n'a pas de bouton [LINK]. Voyez "Section COMPRESSOR" à la page 15 pour en savoir plus.

### (7) Section FADER GROUP & MUTE GROUP

Cette section contient les fonctions Fader Group et Mute Group pour le bus stéréo. Les boutons FADER GROUP permettent d'ajouter le bus stéréo aux groupes Fader et les boutons MUTE GROUP de l'ajouter aux groupes Mute.

# Fenêtre 'Library'


La fenêtre "Library" permet de piloter et de gérer les scènes et les bibliothèques. En outre, vous pouvez sauvegarder les scènes et bibliothèques sur votre ordinateur, sous forme de fichiers Library.

Pour ouvrir la fenêtre "Library", choisissez l'option [Library] sous le menu [Windows]. La fenêtre "Library" se compose de 8 pages d'écran. Vous pouvez afficher chacune de ces pages en cliquant sur les onglets dans le haut de la fenêtre ou en suivant les méthodes décrites ci-dessous:

Page "Library"	Méthode d'ouverture	
Channel Library		
Gate Library	Avec les boutons [LIBRARY] de la fenêtre "Selected Channel"	
Compressor Library	Avec les boutons [Library] de la ferietre - Selected Charmer	
Equalizer Library		
Input Patch Library	Avec les boutons [LIBRARY] de la fenêtre "Patch Editor"	
Output Patch Library	Avec les boutons [Library] de la reflette Patch Editor	
Effect Library	Avec les boutons [LIBRARY] de la fenêtre "Effect Editor"	

L'aspect de la fenêtre "Library" est identique, quelle que soit la page sélectionnée (l'illustration ci-dessous représente la bibliothèque Scene Memory). La fenêtre "Library" se compose de deux carreaux. Le carreau gauche affiche le statut du fichier Library ouvert. Ce carreau s'appelle "section [FILE]". Le carreau droit s'appelle "section [INTERNAL DATA]" et affiche le statut de la bibliothèque correspondante de la console.

Vous pouvez copier et organiser les mémoires des listes en les glissant d'un carreau vers l'autre. Dans un même carreau, vous pouvez copier une mémoire en la glissant sur une autre ou réorganiser les mémoires en glissant-déposant la mémoire voulue entre deux autres. Vous pouvez aussi échanger le contenu de deux mémoires en enfonçant la touche Majuscule tout en glissant. Chacune de ces opérations écrase le contenu de la mémoire de destination. Pour modifier l'intitulé d'une mémoire, cliquez dessus et tapez le nom voulu.



### 1 Nom de fichier

Cette zone affiche le nom du fichier Library ouvert.

### 2 Bouton [OPEN]

Permet d'ouvrir les fichiers Library.

**Remarque:** Il se pourrait que 01V96 Editor ne puisse pas ouvrir certains fichiers archivés sur carte Smart-Media. Dans ce cas, copiez les fichiers en question sur un disque dur et essayez de les ouvrir dans 01V96 Editor.

### (3) Bouton [CLOSE]

Ce bouton sert à refermer le fichier Library ouvert.

### 4 Bouton [SAVE]

Ce bouton sert à sauvegarder le fichier Library ouvert.

### (5) Bouton [SAVE AS]

Ce bouton sert à sauvegarder le fichier Library ouvert en lui attribuant un nom différent.

### (6) TITLE

Cette colonne affiche l'intitulé de la mémoire.

### (7) PROTECT (uniquement pour les mémoires de scènes)

Cette colonne affiche des icônes de cadenas indiquant les mémoires protégées. Elle affiche aussi une icône "\mathbb{R}" (données non modifiables) pour les données préprogrammées.

### **8 INPUT PATCH LINK (uniquement pour les mémoires de scènes)**

Cette colonne affiche les numéros des mémoires Input Patch liées à la bibliothèque de scènes (Scene Library). Quand vous sauvegardez ou chargez une mémoire de scène, la mémoire Input Patch Library liée est sauvegardée ou chargée en même temps.

### (9) OUTPUT PATCH LINK (uniquement pour les mémoires de scènes)

Cette colonne affiche les numéros des mémoires Output Patch liées à la bibliothèque de scènes (Scene Library). Quand vous sauvegardez ou chargez une mémoire de scène, la mémoire Output Patch Library liée est sauvegardée ou chargée en même temps.

### (10) Bouton [STORE]

Ce bouton permet de sauvegarder le contenu de la bibliothèque dans la mémoire sélectionnée.

**Remarque:** A la page "Effect Library", le numéro du processeur d'effets interne choisi apparaît au-dessus du bouton [STORE].

### (1) Bouton [RECALL]

Ce bouton permet de rappeler la mémoire choisie.

### (12) Section [FILE]

Cette zone affiche le contenu du fichier Library ouvert.

### (13) Section [INTERNAL DATA]

Cette zone affiche le statut de la console pour la bibliothèque sélectionnée.

**Remarque:** Si vous avez activé le statut offline avec le bouton [ONLINE]/[OFFLINE] (le témoin OFFLINE est affiché) de la fenêtre "Master", 01V96 Editor n'est pas synchronisé avec la console. Par conséquent, cette zone n'affiche pas le statut correct de la console.

### (14) Bouton [CLEAR]

Ce bouton permet d'effacer la mémoire sélectionnée de la liste.

### (15) Bouton [UNDO]

Ce bouton permet d'annuler la dernière opération de rappel, de sauvegarde, de copie, d'effacement, d'échange ou de modification de nom effectuée.

**Remarque:** La fenêtre "Library" ne permet d'annuler que la toute dernière opération. Il est donc impossible d'annuler toute étape antérieure à la dernière opération.


### (6) Bouton [PROTECT] (uniquement pour les mémoires de scènes)

Ce bouton permet de verrouiller et de déverrouiller la mémoire choisie.

# Fenêtre 'Patch Editor'

La fenêtre "Patch Editor" sert à assigner les entrées, les sorties, les boucles d'insertion, les effets et les sorties directes. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez l'option [Patch Editor] sous le menu [Windows]. Cette fenêtre comporte cinq pages accessibles en cliquant sur les onglets dans sa partie supérieure.

# **□ Page INPUT PATCH**



### 1 Identité des canaux

Il s'agit de l'identité des canaux (Channel ID).

### 2 Nom complet des canaux

Cette colonne affiche le nom complet des canaux. Pour éditer un nom, cliquez dessus et tapez.

### **③ Bouton [AUTO SETUP]**

Cliquez sur ce bouton pour retrouver les valeurs initiales des assignations de cette page.

### (4) Bouton [ALL CLEAR]

Ce bouton permet d'effacer toutes les assignations de cette page.

### (5) Bouton [LIBRARY]

Ce bouton ouvre la fenêtre "Input Patch Library".

### 6 Nom des ports

Cette zone affiche le nom des ports.


### (7) Grille d'assignation

Cette grille permet d'assigner des ports d'entrée aux canaux d'entrée. Un point bleu indique qu'une connexion est établie. Pour effectuer une assignation, cliquez sur un carré de la grille. Pour supprimer une assignation, cliquez sur un point bleu.

**Remarque:** Vous pouvez aussi effectuer les assignations avec les touches fléchées et la touche <ENTER> du clavier de votre ordinateur.

**Remarque:** Les sources d'entrée (AD1~AUX8) assignées à une connexion de cascade (CAS BUS1~CAS-SOLOR) ne peuvent pas être assignées à des canaux (CH1~32) exclus d'une cascade.

# ☐ Page OUTPUT PATCH



### 1) Identité des canaux

Il s'agit de l'identité des canaux (Channel ID).

### 2 Nom complet des canaux

Cette colonne affiche le nom complet des canaux. Pour éditer un nom, cliquez dessus et tapez.

### **③ Bouton [AUTO SETUP]**

Cliquez sur ce bouton pour retrouver les valeurs initiales des assignations de cette page.

### **4** Bouton [ALL CLEAR]

Ce bouton permet d'effacer toutes les assignations de cette page.

### **(5) Bouton [LIBRARY]**

Ce bouton ouvre la fenêtre "Output Patch Library".

### **6** Nom des ports


Cette zone affiche le nom des ports.

### (7) Grille d'assignation

Cette grille permet d'assigner des ports de sortie aux canaux de sortie. Un point rouge indique qu'une connexion est établie. Pour effectuer une assignation, cliquez sur un carré de la grille. Pour supprimer une assignation, cliquez sur un point rouge.

**Remarque:** Vous pouvez aussi effectuer les assignations avec les touches fléchées et la touche <ENTER> du clavier de votre ordinateur.

### □ Page INSERT PATCH



### 1) Identité des canaux

Il s'agit de l'identité des canaux (Channel ID).

### 2 Nom complet des canaux

Cette colonne affiche le nom complet des canaux. Pour éditer un nom, cliquez dessus et tapez.

### 3 Boutons [LIBRARY]

Ces boutons ouvrent les fenêtres "Input Patch Library" et "Output Patch Library".

### (4) Nom des ports

Cette zone affiche le nom des ports.

### **(5)** Grille d'assignation Insert Out


Cette grille permet d'assigner les ports de sortie aux sorties d'insertion des canaux d'entrée, des Bus, des envois AUX et du bus stéréo. Un point rouge indique qu'une connexion est établie. Pour effectuer une assignation, cliquez sur un carré de la grille. Pour supprimer une assignation, cliquez sur un point rouge.

### (6) Grille d'assignation Insert In

Cette grille permet d'assigner les ports d'entrée aux entrées d'insertion des canaux d'entrée, des Bus, des envois AUX et du bus stéréo. Un point bleu indique qu'une connexion est établie. Pour effectuer une assignation, cliquez sur un carré de la grille. Pour supprimer une assignation, cliquez sur un point bleu.

**Remarque:** Vous pouvez aussi effectuer les assignations avec les touches fléchées et la touche <ENTER> du clavier de votre ordinateur.

# **☐** Page EFFECT PATCH




### 1) Section du processeur d'effets 1~4

Cette zone affiche le nom de l'effet attribué au processeur d'effets interne 1~4. Les paramètres de cette zone permettent de choisir les entrées et sorties pour le processeur d'effets 1~4.

### **② Bouton [LIBRARY]**

Ce bouton ouvre la fenêtre "Input Patch Library".

# ☐ Page DIRECT OUT PATCH



### 1 Identité des canaux

Il s'agit de l'identité des canaux (Channel ID).

### 2 Nom complet des canaux

Cette colonne affiche le nom complet des canaux. Pour éditer un nom, cliquez dessus et tapez.

### **③ Bouton [LIBRARY]**

Ce bouton ouvre la fenêtre "Output Patch Library".

### 4 Nom des ports

Cette zone affiche le nom des ports.


### **(5)** Grille d'assignation

Cette grille permet d'assigner les ports de sortie aux sorties directes. Un point rouge indique qu'une connexion est établie. Pour effectuer une assignation, cliquez sur un carré de la grille. Pour supprimer une assignation, cliquez sur un point rouge.

**Remarque:** Vous pouvez aussi effectuer les assignations avec les touches fléchées et la touche <ENTER> du clavier de votre ordinateur.

# Fenêtre 'Surround Editor'

La fenêtre "Surround Editor" permet de modifier la position Surround Pan du canal d'entrée choisi. Pour ouvrir la fenêtre "Surround Editor", choisissez l'option [Surround Editor] sous le menu [Windows].



### (1) Section de sélection du canal

Vous pouvez sélectionner les canaux en cliquant sur leur identité (Channel ID) et en choisissant le canal dans la liste qui s'affiche ou en cliquant sur les boutons de sélection de canal droit et gauche. Le nom complet du canal est affiché en dessous de son identité. Pour éditer un nom, cliquez dessus et tapez le nom voulu.

### **2** Graphique Surround Pan

Le point vert sur ce graphique indique la position Surround Pan du canal d'entrée sélectionné. Vous pouvez effectuer le réglage Surround Pan en glissant le point. Cliquez sur une icône de haut-parleur pour déplacer la position Pan jusqu'à l'icône en question.

### **3 Position Surround Pan**

Indique la position Surround Pan en vigueur.

### (4) Paramètre SURROUND MODE

Cliquez sur ce paramètre pour afficher le menu déroulant et choisissez le mode Surround voulu: STE-REO, 3-1, 5.1 ou 6.1.

### (5) Commande [LFE]

Cette commande permet de régler le niveau du canal LFE.

### 6 Commande [DIV.F] (6.1)/commande [DIV] (3-1, 5.1)

Cette commande règle la quantité de divergence (c.-à-d. la façon dont le signal central est envoyé aux canaux gauche, droit et central). En mode Surround 6.1, vous pouvez régler la divergence pour les canaux avant et arrière. La commande [DIV.F] règle la quantité de divergence du signal avant.

### 7 Commande [DIV.R] (6.1 uniquement)

Cette commande règle la quantité de divergence du signal arrière.


### 8 Bouton [LINK] (6.1 uniquement)

Ce bouton sert à lier les commandes [DIV.F] et [DIV.R].

# Fenêtre 'Effect Editor'

La fenêtre "Effect Editor" permet d'éditer les processeurs d'effets internes. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez l'option [Effect Editor] sous le menu [Windows].

**Remarque:** Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres "Effect Editor" en choisissant [Windows] -> [Effect Editor] -> n'importe quelle option sauf [Generic Editor]. Ces fenêtres s'appellent alors [Locked]. Il n'est pas possible d'ouvrir des fenêtres "Library" à partir d'une fenêtre s'appelant [Locked]. Lors du chargement d'un effet, seules les fenêtres sans la mention "Locked" dans la barre de titre sont mises à jour.



### (1) Choix du processeur d'effets

Ces boutons servent à sélectionner les processeurs d'effets internes.

### (2) Section de choix des effets

Les zones EFFECT NAME, TYPE et IN/OUT indiquent respectivement le nom, le type et la configuration E/S de l'effet rappelé dans le processeur d'effets en question. Pour modifier le nom EFFECT NAME, cliquez dessus et tapez les caractères voulus. Le bouton [LIBRARY] ouvre la fenêtre "Effects Library".

### (3) Bouton [IN]

Ce bouton sert à définir la position de mesure du signal acheminé aux entrées du processeur d'effets.

### 4 Bouton [OUT]

Ce bouton sert à définir la position de mesure du signal acheminé aux sorties du processeur d'effets.

### (5) Indicateurs de niveau

Ces VU-mètres affichent le niveau d'entrée ou de sortie du processeur d'effets actuellement choisi.

### 6 Section des paramètres d'effets

Cette section contient les divers boutons, commandes et affichages liés aux effets. Son aspect change en fonction du type d'effet choisi.

### 7 Commande [MIX BALANCE]

Cette commande permet de régler l'équilibre entre le signal d'effet ("mouillé") et le signal sans effet ("sec"). Quand cette commande est réglée sur 0, seul le signal sec est audible. Quand elle est réglé sur 100, seul le signal d'effet est audible.

### (8) Bouton [BYPASS]

Ce bouton sert à contourner le processeur d'effets actif.

### (9) Section PLAY/REC

Apparaît uniquement lorsque vous avez choisi "FREEZE" comme type d'effet. Pour lancer l'échantillonnage (l'enregistrement), cliquez sur le bouton [REC] et ensuite sur [PLAY]. La barre de progression indique l'occupation de la mémoire. Pour reproduire l'échantillon que vous venez d'enregistrer, cliquez sur le bouton [PLAY].



### (10) Section TEMPO

Apparaît uniquement lorsque le type d'effet choisi propose un paramètre TEMPO. Utilisez la commande rotative affichée pour modifier le réglage TEMPO. Si vous activez le bouton [MIDI CLK], le tempo dépend des messages MIDI Clock reçus d'un dispositif externe. Vous pouvez aussi cliquer plusieurs fois sur le bouton [TAP TEMPO] pour modifier la valeur TEMPO.



### (11) Section SOLO

Apparaît uniquement lorsque vous avez choisi "M.BAND DYNA" comme type d'effet. Seules les bandes activées sont audibles. Tant que toutes les bandes sont actives ou coupées, toutes les fréquences sont audibles.




# Fenêtre 'Meter'

La fenêtre "Meter" affiche les indicateurs des niveaux d'entrée, de sortie, des effets et du bus stéréo. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez l'option [Meter] sous le menu [Windows]. Cette fenêtre se compose de quatre pages d'écran. Vous pouvez afficher ces pages en cliquant sur les onglets dans le haut de la fenêtre.

Page	Fonction
Page CH1-32	Cette page affiche des indicateurs de niveau (à 12 segments) pour les canaux d'entrée CH1-32.
Page ST IN	Cette page affiche les VU-mètres des canaux d'entrée stéréo 1~4 (12 segments).
Page MASTER	Cette page affiche les indicateurs de niveau des Bus 1~8, des envois AUX 1~8 et du bus stéréo (à 12 segments).
Page Effects 1-4	Cette page affiche les indicateurs de niveau des deux canaux d'entrée/de sortie (à 12 segments) pour les effets 1~4.
Page Stereo	Cette page affiche le niveau des signaux acheminés au bus stéréo sous forme de barres (à 32 segments).

La disposition des pages de la fenêtre "Meter" est identique pour toutes le pages disponibles. (L'exemple suivant montre la page "Master".)



### 1) Mode d'affichage

Vous disposez des options suivantes pour le mode d'affichage des indicateurs de niveau:

GATE GR: Les indicateurs de niveau affichent la réduction de gain appliquée par le gate du canal.

COMP GR: Les indicateurs de niveau affichent la réduction de gain appliquée par le compresseur

du canal.

LEVEL: Les indicateurs de niveau affichent le niveau du canal.

### 2 Paramètre POSITION

Ce paramètre, uniquement disponible quand le mode d'affichage (Meter) est réglé sur "Level", permet de choisir la position de mesure du signal.

### **③ Bouton [PEAK HOLD]**

Ce bouton active/coupe la fonction de maintien de crête (Peak Hold).

# **Raccourcis clavier**

Menu	Action	Windows	Macintosh
	Crée une nouvelle session.	Ctrl+N	₩ +N
Menu File	Ouvre une session existante.	Ctrl+O	₩+0
	Sauvegarde la session en cours.	Ctrl+S	<b>₩</b> +S
Menu Edit	Annule un changement (Undo).	CTRL+Z	₩ +Z
Menu Edit	Rétablit le dernier changement (Redo).	CTRL+Y	₩ +Y
	Ferme la fenêtre ouverte.	CTRL+W	₩ +W
	Ferme toutes les fenêtres.	CTRL+ALT+W	₩ +Option+W
	Ouvre la fenêtre "Master".	CTRL+1	₩ +1
	Ouvre la fenêtre "Layer".	CTRL+2	₩+2
Menu Windows	Ouvre la fenêtre "Selected Channel".	CTRL+3	₩+3
Menu Windows	Ouvre la fenêtre "Library".	CTRL+4	₩ +4
	Ouvre la fenêtre "Patch Editor".	Ctrl+5	₩ +5
	Ouvre la fenêtre "Surround Editor".	CTRL+6	₩+6
	Ouvre la fenêtre "Effect Editor".	CTRL+8	₩ +8
	Ouvre la fenêtre "Meter".	CTRL+9	₩ +9
	Sélectionne plusieurs entrées (mémoires) successives.	Majuscule+clic	Majuscule+clic
Fenêtre "Library"	Sélectionne plusieurs entrées (mémoires) non consécutives.	CTRL+clic	₩ +clic
	Sélectionne toutes les mémoires d'une zone.	CTRL+A	₩ +A

# Index

A	Curseur	Fenêtre Meter31
Affichage, mode31	Bus 17	Fenêtre Patch Editor23
ALL CLEAR23, 24	Bus Aux 18	Fenêtre Selected Channel14
Assignation, Grille 23, 24, 25, 27	Bus stéréo 19	Fenêtre Surround Editor28
AUTO SETUP 23, 24, 23, 27	Canal d'entrée stéréo11, 16	FILE22
AUX9	Curseur de canal9, 12	
AUX SEND	Curseur de groupe (Master) 13	G
	Curseur du canal13	
Aux Send	Curseur Master 7	GATE
Fenêtre Console	Curseur, affichage de niveau 13	Indicateurs ouvert/ferm8
Fenêtre Selected Channel 16	Curseur, affichage de valeur .7, 9, 12	GATE GR, Meter31
	-	Gate Library21
В	D	Graphique Surround Pan28
Boutons 1-167	D	Grille d'assignation 24, 25, 27
Boutons 17-32	DELAY8, 12, 15, 17, 18, 19	Grille d'assignation Insert In25
Bus	DELAY, Section	
Bus Aux	Canal d'entrée16	1
Bus stéréo	DIRECT 8	
BYPASS	Canal d'entrée, Selected	Identité des canaux 23, 24, 25, 27
D1PA5529	Channel 16	IN29
	Direct Out Patch, Patch Editor 27	Indicateur de niveau de canal9
C	DIV28	Indicateurs de niveau
Canal d'entrée 8, 14, 17	DIV.F28	INPUT PATCH14, 16
Canal d'entrée stéréo	DIV.R28	Input Patch Library21
Indicateur de niveau11		INPUT PATCH LINK22
Canal de sortie	E	Input Patch, Patch Editor23
Canal Remote	_	Input Port/Output Port2
Canal, indicateur de niveau 12	Effect Editor29	INSERT 8, 12, 15, 17, 18, 19
CH1-32, Meter31	Effect Library21	Insert Patch, Patch Editor25
Channel Copy Parameter3	EFFECT NAME29	INTERNAL DATA22
Channel Library21	Effect Patch, Patch Editor 26	
CHANNEL SELECT 14, 17, 18, 19	EFFECT TYPE29	L
Canal d'entrée stéréo	Effects 1-4, Meter 31	
Channel Select	Effets, processeur 1~4	LAYER
choix des effets29	EQ8, 12	Layer Select
Choix du processeur d'effets 29	Canal d'entrée stéréo 10	LEVEL, Meter31
Cible Remote, nom	EQ, Courbe8, 10, 12	LFE
CLEAR	EQUALIZER15, 17, 18, 19	Fenêtre Console
CLOSE	Canal d'entrée stéréo16	LIBRARY 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27
COMP	TYPE I 16	Canal d'entrée stéréo16
COMP GR, Meter31	TYPE II16	LINK28
Compresseur, Courbe	Equalizer Library21	
COMPRESSOR 15, 18, 19, 20	Equalizer, Courbe 16	M
Compressor Library21		Master 7
Configuration de l'Editor2	F	MASTER, LAYER12
Confirmation		MASTER, Meter31
Console -> PC	F.PAN	Menu View8
Console Device ID	FADER GROUP15, 18, 19, 20	Meter31
Console Setup3	Canal d'entrée stéréo	MIX BALANCE29
Copy6	Fenêtre	MUTE GROUP 15, 18, 19, 20
Créer une nouvelle session	Fenêtre Effect Editor	Canal d'entrée stéréo17
Ctrl + click6	Fenêtre Layer	Juliui d'elitrée stelles
CTRL + Majuscule + clic	Fenêtre Library	
	Fenêtre Master 7	

N
Nom abrégé du Bus12
Nom abrégé du canal9, 11
•
Nom complet des canaux 23, 24, 25,
27
Nom de fichier21
Nom du port23, 24, 25, 27
Numéro de canal 9, 10, 12, 13
0
Offline Edit4, 7
ON
Bus17
Bus Aux18
Bus stéréo19
Canal d'entrée stéréo 11, 16
ONLINE/OFFLINE
OPEN22
OUT
Output Patch Library21
OUTPUT PATCH LINK22
Output Patch, Patch Editor24
Ouvrir une session existante 4
P
•
PAIR 15, 18, 19
PAN
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22   R   Raccourci clavier 32
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22   R Raccourci clavier 32   RECALL 22   Redo 5
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22   R   Raccourci clavier 32   RECALL 22   Redo 5   réglage de niveau 15
PAN 9, 10, 15, 16   PAN CONTROL 7   Pan/Aux Send, Affichage 9, 10   Paramètre de retard 12   paramètres d'effets 29   Paste 6   Patch Editor 23   PC -> Console 3, 4   PEAK HOLD 31   PHASE 8, 15   Canal d'entrée stéréo 10, 16   POSITION 31   Position Surround Pan 28   Pre/post, AUX SEND 16   PROTECT 22   R Raccourci clavier 32   RECALL 22   Redo 5

S
Sauvegarder la session actuelle 4
Sauvegarder la session actuelle sous
un autre nom 4
SAVE
SAVE AS
Scène, numéro
SELECT
Canal d'entrée stéréo
Selected Channel
sélection du canal
Seuil du Gate
Signal d'effet29
Signal sans effet
SOLO9, 12
Canal d'entrée stéréo11, 16
Sortie directe
Fenêtre Selected Channel 16
SOURCE8, 10
ST IN, Meter
STEREO
Canal d'entrée stéréo
Stereo, Meter
STORE
Surround Editor
SURROUND MODE
Surround Pan
Graphique
Position
Synchroniser 01V96 Editor 4
Synchronization
Synchronize
System Setup2
_
I .
TITLE 22
TO STEREO
Bus 17
Total Recall4
U
UNDO5, 22
User Assignable Layer 13
User Defined
W
Window Control from Console 3
· · · · · · ·

•	
Y56K4	
YAMAHA PRO AUDIO GLOBAL	
WEB SITE 1	

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2004 Yamaha Corporation
407IP-01/